



AICUT120

АППАРАТ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

АРТ. 63120


Список запчастей

Взрыв-схема

Тел: +7-495-181-6269
Email: info@a-ipower.ru

Designed & Refined in USA / Custom Manufactured in China
A-iPower, Fontana, CA 92337 USA

Взрыв-схема




Список запчастей

№	Код детали	Описание	Кол
1	20129-00020-02	Корпус	1
2	20135-00306-00	Ручка	2
3	70002-02590-00	Болт	8
4	20137-00168-00	Плата управления	1
5	20137-00182-00	Плата выключателя	1
6	33014-00649-00	Экран	1
7	20137-00109-00	Плата верхняя	1
8	20137-00178-00	Плата управления дугой	1
9	33014-00650-00	Верхняя плита	1
10	31044-00084-00	Реактор	1
11	31013-00053-00	Низкочаст. трансформатор	1
12	31013-00070-00	Трансформатор	1
13	31004-00459-00	Изолированный резистор	2
14	34021-00188-00	Дефлектор (В)	2
15	31026-00209-00	Температурная защита	1
16	31043-00047-00	Выпрямительный мост	1
17	31015-00085-00	Модуль IGBT	2
18	31022-00127-00	Радиатор	1
19	34021-00187-00	Дефлектор (верхний)	1
20	34021-00187-00	Дефлектор (боковой)	2
21	20137-00197-00	Плата нижняя	1
22	31022-00094-00	Радиатор	1
23	31022-00095-00	Радиатор	1
24	33624-00081-00	Стойка	4

№	Код детали	Описание	Кол
25	20137-00196-00	Плата средняя	1
26	33292-00023-00	Соединитель	4
27	70005-00238-00	Цифровой дисплей	1
28	33369-00174-02	Передняя панель	1
29	70001-00704-00	Индикатор	2
30	70006-00205-00	Потенциометр	1
31	31026-00215-00	Регулятор	1
32	20009-00052-00	Модуль зажигания дуги	1
33	33001-00194-00	Разъем горелки	1
34	31034-00122-00	Разъем управления	2
35	33279-00189-00	Клемма пилотной дуги	1
36	31034-00116-00	Разъем заземления	1
37	70002-02599-00	Трубка подачи воздуха	1
38	33013-00245-02	Основная плита	1
39	33275-00088-00	Резиновая ножка	4
40	31044-00082-00	Реактор	1
41	20137-00177-00	Плата	1
42	20014-00273-00	Кронштейн	1
43	31026-00205-00	Выключатель	1
44	33042-00069-00	Входной модуль	1
45	33369-00167-02	Задняя панель	1
46	33279-00193-00	Клеммная коробка	1
47	70006-00209-00	Вентилятор	1
48	31026-00196-00	Электромагн. клапан	1

Габаритные размеры



 [®] **POWER**