



ALM41P

**ГАЗОНОКОСИЛКА
БЕНЗИНОВАЯ**

АРТ. 20101


Список запчастей

Взрыв-схема

Тел: +7-495-181-6269
Email: info@a-ipower.ru

Designed & Refined in USA / Custom Manufactured in China
A-iPower, Fontana, CA 92337 USA

Взрыв-схема газонокосилки




Список запчастей газонокосилки

№	Код детали	Описание	Кол
1	55001-E10G-040F	Болт с шестигранной головкой	1
2	55012-LA17-0100	Шайба крепления лезвия	1
3	71100-LA17-00B6	Лезвие	1
4	64010-LA17-0200	Втулка крепления лезвия	1
5	54104-LA17-0100	Втулка	1
6	13301-LA20-0500	Шпонка	1
7	51380-LA17-04B5	Пластиковая втулка	2
8	51202-LA17-0400	Рычаг	2
9	B5789-06KG-014F	Болт с шестигранной головкой	8
10	51301-LA17-05B5	Ось передних колес	1
11	11016-LA17-00R0	Крышка передняя	1
12	B845-ST50-016C	Болт	14
13	51311-LA17-03R0	Заглушка переднего колеса	2
14	B6182-1000-000F	Шестигранная гайка с фланцем	4
15	51310-LA17-07B5	Колесо переднее	2
16	C6100-LA17-0000	Подшипник	8
17	63010-LA17-03R0	Дека газонокосилки	1
18	B6182-0600-000F	Шестигранная гайка с фланцем	2
19	67006-LA17-00B5	Переключатель	1
20	72161-LA17-0000	Пружина	1
21	51311-LA17-04R0	Заглушка заднего колеса	2
22	51310-LA17-09B5	Колесо заднее	2
23	51160-LA17-02B5	Кронштейн левый	1
24	B5789-08LG-030F	Болт с шестигранной головкой	3
25	B93-080G-000F	Пружинная шайба	3
26	B96.2-080G-010F	Плоская шайба	4
27	10000-V61F-B010	Двигатель	1
28	51206-LA17-01B5	Крышка задняя	1
29	51312-LA17-00B5	Заглушка рукоятки	2
30	55012-LA17-00B5	Радиусная шайба	4
31	44009-LA17-01R0	Гайка барашек	2
32	12020-LA17-0100	Фасонный болт	4
33	44210-LA17-01B7	Рукоятка	1
34	11013-LA17-00B5	Пластиковый хомут	1
35	44010-LA18-00R0	Ручка	2
36	11014-LA18-0000	Штифт	2
37	12020-LA18-0000	Шпилька крепления ручки	2
38	B96.2-100G-000F	Плоская шайба	2
39	B6177.1-06KG-000F	Гайка	1
40	44325-LA20-0000	Крюк	1

№	Код детали	Описание	Кол
41	53230-LA17-0600	Оплетка	1
42	B923-06KC-000F	Колпачковая гайка	3
43	12020-LA17-0300	Фасонный болт	1
44	53234-LA17-0200	Дроссель	1
45	75010-LA20-02B5	Седло дросселя	1
46	75010-LA20-03B5	Нижняя часть дросселя	1
47	75010-LA20-04B5	Рычаг дросселя	1
48	44210-LA17-00B7	Рукоятка	1
49	53235-LA17-02B5	Ручка привода лезвия	1
50	51306-LA20-00R0	Накладка рукоятки	1
51	51301-LA17-0000	Ось	1
52	66015-LA17-0000	Пружина	1
53	B896-0005-000F	Разрезное кольцо	4
54	51160-LA17-01B5	Кронштейн правый	1
55	B6183-0800-000F	Шестигранная гайка с фланцем	6
56	B801-08LG-018F	Болт	4
57	63001-LA17-00B5	Крышка	1
58	51301-LA17-07B5	Ось задних колес	1
59	51206-LA17-00B5	Кронштейн травосборника	1
60	66011-LA17-01B5	Травосборник	1
61	75001-LA17-00R0	Крышка рычага	1
62	B818-06KC-010F	Болт	1
63	67005-LA17-0000	Рычаг	1
64	66015-LA17-0100	Пружина	1
65	B7246-130G-000F	Шайба	4
66	51202-LA17-0000	Прижимная пластина	2

Взрыв-схема двигателя




Список запчастей двигателя

№	Код детали	Описание	Кол
1	100011262-0004	Болт	15
2	100061713	Крышка головки цилиндра	1
3	100004421	Коромысло в сборе	2
4	100004579	Тарелка клапана	2
5	100004467	Седло коромысла	1
6	100004564	Пружина	2
7	100050914	Штанга толкателя	2
8	100004261	Толкатель клапана	2
9	100004598	Уплотнитель впускного клапана	1
10	100004543	Выпускной клапан	1
11	100004520	Впускной клапан	1
12	100053892	Комплект поршневых колец	1
13	100053095	Поршень	1
14	100003220	Стопорное кольцо	2
15	100051304	Шатун в сборе	1
16	100003118	Поршневой палец	1
17	100067172	Кожух глушителя	1
18	100712773	Глушитель	1
19	100009383	Свеча зажигания	1
20	100011463-0003	Гайка	7
21	100091933-0001	Ручной стартер в сборе	1
22	100007584-0011	Дефлектор двигателя	1
23	100011462-0002	Гайка	1
24	100009499	Маховик в сборе	1
25	100010306-0001	Шпилька	2
26	100011268-0009	Болт	8
27	100010307-0001	Шпилька	1
28	100009645	Пружина тормоза	1
29	100009679-0001	Болт	1
30	100010464	Плоская шайба	1
31	100009636-0001	Тормозная колодка	1
32	100009677-0001	Тормозной кронштейн	1
33	100729046	Модуль зажигания	1
34	100004049-0001	Крышка сапуна	1
35	100010256	Прокладка сапуна	1
36	100008440	Пружина сапуна	1
37	100140934	Клапан (сапун)	1
38	100017639	Сальник коленвала (верхний)	1
39	100053928	Блок-картер	1
40	100010288-0001	Шпилька	2

№	Код детали	Описание	Кол
41	100002808-0001	Трубка сапуна	1
42	100011264-0008	Болт	1
43	100011149-0002	Болт	2
44	100005551	Прокладка втулки карбюратора	1
45	100005646	Втулка карбюратора	1
46	100055832-0001	Болт	2
47	100005946	Прокладка карбюратора	1
48	100005911	Пластина карбюратора	1
49	100062564-0001	Карбюратор	1
50	100092123	Воздушный фильтр в сборе	1
51	100004756	Фильтрующий элемент	1
52	100009121-0001	Топливный шланг	1
53	100161291	Кнопка праймера	1
54	100008754-0006	Крышка топливного бака	1
55	100008545-0001	Топливный бак	1
56	100009020	Топливный фильтр	1
57	100005136	Хомут	2
58	100064452-0001	Топливный шланг	1
59	100084899	Коленвал	1
60	100010577	Шпонка	1
61	100010527-0001	Шайба	1
62	100017617	Сальник коленвала (нижний)	1
63	100004098-0005	Щуп масляный	1
64	100010272-0001	Болт	1
65	100010459	Плоская шайба	1
66	100030001	Крышка картера	1
67	100063525	Распредвал в сборе	1
68	100008451	Пластина регулятора оборотов	1
69	100008293	Центробежный регулятор в сборе	1
70	100010546	Штифт направляющий	2
71	100007937	Тяга	1
72	100007911	Пружина регулятора оборотов	1
73	100007966	Вал регулятора оборотов	1
74	100008401-0001	Качалка регулятора оборотов	1
75	100052655	Пружина регулятора оборотов	1
76	100056413-0001	Кронштейн регулятора оборотов	1
77	100017629	Сальник	1
78	100007986	Шплинт	1
79	100711792	Шайба	1

Габаритные размеры



 **POWER**